BD Rowa™ Vmax/Smart

Utilisation quotidienne

Allumer le robot

1. Tournez le bouton principal de la machine en position I.
2. Attendez que le message **Appuyez sur le bouton de démarrage** apparaisse dans le coin gauche de l'écran.
3. Appuyez sur le bouton de démarrage.

Chargement de stock

1. Sélectionnez **Chargement**.
2. Sélectionnez **Réception de commande** ou **Retour de stock**.
3. Si le produit n'a pas de code datamatrix, entrez la date d'expiration en cliquant sur **Date d'expiration**.
4. Activez les modes optionnels, si nécessaire :
   - Cubique / Rond
   - Boîte ouverte
   - Mode multiple

   En mode multiple, vérifiez que toutes les boîtes ont le même code produit et la même date d'expiration !
5. Scannez le code du produit.
6. Lors du chargement d'une boîte ouverte : saisissez la quantité de la boîte sur l'écran.
7. Placez la boîte dans la bonne position sur le tapis de chargement.

Si le robot rejette la boîte, un message apparaîtra à l'écran avec plus d'informations.

Sortir un produit / Gestion de stock

Pour sortir une boîte ou consulter le stock des produits :

1. Sélectionnez **Stock / Sortie** > **Présentation des produits**.
2. Utilisez le champ de recherche pour rechercher un produit spécifique, sélectionnez le nombre de boîtes souhaité et sortez-les.

Pour gérer le stock du robot :

1. Sélectionnez **Stock / Sortie** > **Gestion de stock**.
2. Utilisez le bouton **Filtre rapide** pour basculer la vue entre **Dates d'expiration**, **Rebuts** et **Numéro de réception de commande**.

Éteindre la machine

La machine doit être éteinte au moins une fois par semaine.

1. Appuyez sur l'icône d'alimentation à l'écran.
2. Sélectionnez **Éteindre le robot**.
3. Attendez que l'écran devienne noir.
4. Tournez le bouton principal en position 0.
5. Laissez la machine éteinte pendant au moins 5 minutes.

Ce processus doit être répété pour chaque système et chaque composant.

Vous voulez en savoir plus ?
Visitez le BD Rowa™ Customer Learning Center à **https://clc.rowa.de**.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service BD Rowa™.

Ce document ne remplace pas le mode d'emploi. Le contenu du mode d'emploi doit également être lu attentivement et respecté !

bd.com/rowa

BD Rowa™

BD, le logo BD, Rowa, Smart et Vmax sont des marques commerciales de Becton, Dickinson, and Company ou de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2024 BD. Tous droits réservés. (Jan-2024 NPM-3761)