BD Rowa™ EasyLoad

Täglicher Ablauf





Um Ihren BD Rowa™ EasyLoad zu starten, drücken Sie den Schalter neben dem Bildschirm. Alle erforderlichen Programme werden automatisch gestartet.



Legen Sie alle Packungen auf das Pufferband. Um Schmutz und Fremdkörper zu vermeiden, kippen Sie die Box nicht aus, sondern legen Sie die Packungen von Hand auf das Band.



Wählen Sie zwischen **Wareneingang** oder **Rückläufer**. Mischen Sie nicht mehrere Eingänge oder Eingänge mit Rückläufern, um Inventurdiskrepanzen zu vermeiden.





Zur Verarbeitung von Lagereingängen muss eine Lieferscheinnummer eingegeben werden. Nach Eingabe der Nummer wird der Vorgang mit **Fertig** bestätigt. Dies vereinfacht die weitere Bearbeitung in Ihrer WaWi.



Vergewissern Sie sich, dass alle Packungen, die Sie einlagern möchten, zu einem Auftrag gehören und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Einlagerung starten**.





Sobald die Signallampe weiß leuchtet, hat Ihr BD Rowa™ EasyLoad die Einlagerung abgeschlossen.



Nach jeder Eingabe ist es notwendig, die Entsorgungskiste zu überprüfen. Packungen, die nicht eingelagert werden konnten, müssen manuell bearbeitet werden.





Packungen, die an der Lagerpflegeausgabe Ihres Geräts ausgegeben werden, müssen ebenfalls manuell bearbeitet werden.





Wenn Sie den BD Rowa[™] EasyLoad ausschalten möchten, klicken Sie auf das **Stromsymbol** und wählen Sie **EasyLoad ausschalten**. Das Gerät schaltet sich nach 30 Sekunden ab.



Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an Ihren lokalen Service Desk zu wenden.

 $Dieses\ Dokument\ ersetzt\ nicht\ die\ Betriebsanleitung.\ Auch\ der\ Inhalt\ der\ Betriebsanleitung\ sollte\ sorgfältig\ gelesen\ und\ beachtet\ werden!$



