

BD Rowa™ Pickup Cloud

Bestandsverwaltung

Diese Funktion wurde für Aufträge entwickelt, die nicht in der Anlage gelagert werden. Diese Artikel können an anderer Stelle gelagert und über die BD Rowa™ Pickup Cloud (<https://pickup.bd.com>) verwaltet werden.



Schau dir ein Video an, wie der Abholprozess funktioniert¹

Anlegen aller Lagerorte für vorbereitete Aufträge



Scan:

- 1 Der Standort
- 2 Alle hier gelagerten Aufträge



Einlagern des/der restlichen Aufträge in die Anlage



Der Kunde erhält eine Benachrichtigung



Kunde holt den Auftrag ab

- Öffnen Sie die **Bestandsverwaltung** und fügen Sie alle Orte hinzu, die Sie für Ihre Abholaufträge benötigen (z. B. Fächer, Kühlschränke, Tresore). Sie können so viele Standorte wie gewünscht mit den entsprechenden Beschreibungen hinzufügen. Die Beschreibungen können für die Erstellung von **Teilstandorten** nützlich sein (z. B. Name = "Fach im Flur" und Beschreibung = "Reihe A"). Dieser Vorgang muss nur einmal durchgeführt werden.
- Drucken Sie das QR-Code-Etikett für jeden Lagerort aus und kleben Sie es an den angegebenen Ort.
- Öffnen Sie die Übersicht der **Abholaufträge** und verräumen Sie alle Aufträge mit dem Status **Einlagerungsbereit**:
 - Gehen Sie auf **Einlagerung** und klicken Sie auf ►.
 - Scannen Sie zunächst den **QR-Code des Lagerort** mit dem von BD Rowa bereitgestellten Scanner. Scannen Sie dann alle **Datamatrix-Codes der Packungen**, die an diesem Lagerort gelagert werden sollen. Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Packungen Sie scannen oder ob sie aus verschiedenen Aufträgen stammen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Lagerort und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Bestätigen**. Wenn Sie nicht bestätigen, wird der Vorgang nicht gespeichert!
- Stellen Sie sicher, dass der Auftrag vollständig ist, bevor er eingelagert wird. Wenn die erste Packung im Regal oder in die Anlage eingelagert wird, erhält der Kunde eine Benachrichtigung, dass der Auftrag abholbereit ist.
- In der Benachrichtigung wird angegeben, ob der Auftrag an der Ladentheke abgeholt werden muss oder ob er am BD Rowa™ Pickup Terminal (falls installiert) abgeholt werden kann.
- Der Kunde holt den Auftrag entweder im Offizin oder direkt am BD Rowa™ Pickup Terminal (falls installiert) ab.

¹ <https://rowa.de/de/page/training-videos-videopage>



Wollen Sie mehr lernen?

Besuchen Sie das BD Rowa™ Kunden Lerncenter via <https://clc.rowa.de>.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an Ihren lokalen Service Desk zu wenden.

Dieses Dokument ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Auch der Inhalt der Betriebsanleitung sollte sorgfältig gelesen und beachtet werden!

bd.com/rowa

BD, das BD-Logo, Rowa, und Pickup sind Marken von Becton, Dickinson and Company oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2024 BD. Alle Rechte vorbehalten. (Jan-2024 NPM-3816)

