

BD Rowa™ Vmax/Smart

Situation critiques



Conseils importants

- Assurez-vous qu'il ne reste **aucun objet** à l'intérieur avant de démarrer la machine.
- **Ne mettez jamais rien** sur les étagères.
- Utilisez **l'aide d'enlèvement** pour enlever les boîtes.
- Assurez-vous d'être à **hauteur** de l'étagère pour retirer les boîtes.



Entrer dans la machine

- 1 Ouvrez la porte  à l'aide du bouton correspondant sur l'écran.
- 2 Ouvrez la porte lorsque le message apparaît à l'écran.
- 3 Tournez le **verrou de sécurité**.



Résoudre des erreurs d'arrêt

Le robot ne démarrera pas tant que toutes les erreurs d'arrêt n'auront pas été résolues.

- 1 Entrez dans la machine (comme décrit précédemment).
Conseil : Prenez l'aide d'enlèvement avec vous lorsque vous entrez dans la machine !
- 2 Retirez toutes les boîtes du **bras**.
- 3 Retirez toutes les boîtes de **l'alignement** indiqué:
 - Rangée (indiquée au plafond)
 - Étagère (indiquée sur le support métallique)
 - Alignement (l'alignement de boîtes, compté à partir de la gauche)
Conseil : les espaces vides ne comptent pas comme un alignement!!

Si nécessaire, ou si vous n'êtes pas sûr de vous, videz toute l'étagère !

- 4 Sélectionnez à l'écran l'action que vous avez entreprise.



Mode d'urgence

Si la machine ne peut pas démarrer, vous pouvez effectuer une sortie manuelle des boîtes en **mode d'urgence**.

- 1 **Activez** le mode d'urgence à l'aide du bouton correspondant sur l'écran.
- 2 **Demandez une boîte** par le biais du système informatique ou de la **Présentation des produits**.
- 3 Entrez dans la machine (comme décrit précédemment).
- 4 Retirez manuellement la boîte indiquée et toutes les boîtes qui la précèdent.
Ne remettez jamais sur les étagères les boîtes que vous avez retirées !
- 5 Sélectionnez à l'écran l'action que vous avez entreprise.



Résoudre des erreurs de contrôle de stock

Si le robot affiche la notification **Les étagères doivent être vérifiées** :

- 1 Cliquez sur la notification.
- 2 Sélectionnez l'option **Sortie** si elle est disponible. La machine sort maintenant des boîtes inconnues à la sortie de gestion du stock.
- 3 Sélectionnez l'option **Transfert**. Le robot va maintenant déplacer toutes les boîtes qui ont été marquées comme correctes lors du balayage.
- 4 Entrez dans la machine et dégagez manuellement toutes les boîtes restantes de l'étagère.
*Conseil : L'indication **Étagère XIY** doit être lue comme suit **Rangée X, Étagère Y**.*
- 5 Après avoir vidé l'étagère, cliquez sur le bouton **Étagère vidée**.



Vous voulez en savoir plus ?

Visitez le BD Rowa™ Customer Learning Center à <https://clc.rowa.de>.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service BD Rowa™.

Ce document ne remplace pas le mode d'emploi. Le contenu du mode d'emploi doit également être lu attentivement et respecté !

bd.com/rowa

BD, le logo BD, Rowa, Smart et Vmax sont des marques commerciales de Becton, Dickinson, and Company ou de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2024 BD. Tous droits réservés. (Jan-2024 NPM-3776)

 **BD Rowa™**