BD Rowa[™] Vmax/Smart

Täglicher Ablauf



- 1 Den Hauptschalter auf die An-Position drehen.
- 2 Warten, bis auf dem Bildschirm die Aufforderung Startknopf drücken in der linken oberen Ecke erscheint.
- 3 Starttaster an der Anlage drücken.



🖺 Packungen einlagern

- 1 Einlagerung wählen.
- 2 Wareneingang oder Rückläufer wählen.
- 3 Für die Verfallsdaten-Eingabe Verfallsdatum auswählen, sofern keine automatische Verfallabfrage eingestellt ist.
- 4 Wenn benötigt, verschiedene optionale Modi wählen:
 - Quaderförmig / rund
 - Mehrfacheinlagerung

Bei Nutzung dieses Modus müssen die Packungen dieselbe PZN und Verfallsdaten haben!

- 5 Den Securpharm-Code / Barcode der Packung scannen.
- 6 Packung in korrekter Position an der Einlagerungsschranke anlegen.

Sollte die Packung von der Anlage nicht akzeptiert werden, erscheint ein Hinweisfenster mit weiteren Informationen auf dem Monitor.

Auslagern / Lagerpflege

Zum Auslagern einer Packung oder um den Bestand eines Produktes zu überprüfen:

- 1 Auslagern / Lagerpflege anwählen > Artikelübersicht.
- 2 Nutzen Sie das Suchfeld, um nach einem bestimmten Produkt zu suchen, wählen Sie die gewünschte Anzahl von Packungen und lagern Sie diese aus.

Zur Lagerpflege:

- 1 Lagerbestand / Auslagerung wählen > Lagerpflege.
- 2 Nutzen Sie den Button Schnellfilter, um zwischen Verfallsdatum, Ladenhüter und Wareneingang umzuschalten.

(0) Anlage ausschalten

Die Anlage sollte mindestens 1 x pro Woche heruntergefahren werden.

- 1 Power-Symbol auf dem Bildschirm anwählen.
- 2 Anlage herunterfahren bestätigen.
- **3** Warten, bis der Bildschirm schwarz wird.
- 4 Den Hauptschalter auf die Aus-Position drehen.
- 5 Die Anlage für mindestens fünf Minuten ausgeschaltet lassen.

Dieser Prozess muss für jedes System und jede Komponente wiederholt werden.



