

BD Rowa™ Vmax/Smart

Utilizzo quotidiano

① Accensione della macchina

- 1 Portare l'interruttore principale nella **posizione On**.
- 2 Attendere fino a quando sullo schermo appare il messaggio **Premere il pulsante d'avvio** nell'angolo in alto a sinistra.
- 3 Premere il **pulsante Start**.

Carico delle confezioni

- 1 Selezionare **Carico > Caricamento manuale**.
- 2 Selezionare **Carico merce** o **Rientro**.
- 3 Inserire la data di scadenza facendo clic sul pulsante **Data di scadenza**.
- 4 Selezionare una modalità facoltativa, se necessario:
 - Rettangolare/Cilindrica
 - Confezione aperta
 - Carico multiplo

Quando si usa la modalità multipla, assicurarsi che tutte le confezioni abbiano lo stesso codice prodotto e la stessa data di scadenza.

- 5 Scansionare il codice a barre della confezione.
- 6 Quando si carica una confezione aperta: inserire sullo schermo la quantità della confezione aperta.
- 7 Posizionare la confezione sul nastro di carico nella posizione corretta.

Se il robot non accetta la confezione, apparirà sullo schermo un messaggio con maggiori informazioni.

Giacenze / Scarichi

Per scaricare un prodotto o per controllare le giacenze di ciascun prodotto:

- 1 Selezionare **Giacenze / Scarichi > Panoramica degli articoli**.
- 2 Utilizzare la casella di ricerca per cercare un prodotto specifico, selezionare il numero di confezioni desiderato e scaricarlo.

Per gestire le giacenze nella macchina:

- 1 Selezionare **Giacenze / Scarichi > Gestione del magazzino**.
- 2 Usare il pulsante **Filtro veloce** per passare tra le diverse visualizzazioni **Data di scadenza**, **Articoli che si vendono con difficoltà** e **Numero di carico merce**.

② Spegnimento della macchina

La macchina deve essere spenta almeno una volta a settimana.

- 1 Fare clic sull'**icona di accensione** sullo schermo.
- 2 Selezionare **Disattiva l'impianto**.
- 3 Attendere che lo schermo diventi nero.
- 4 Portare l'interruttore principale nella **posizione Off**.
- 5 Lasciare la macchina spenta per almeno **5 minuti**.

Il processo deve essere ripetuto per ciascun sistema e componente.



Vuoi saperne di più?

Visita il BD Rowa™ Customer Learning Center all'indirizzo <https://clc.rowa.de>.

In caso di domande, non esitate a contattare il servizio di assistenza BD Rowa™.

Questo documento non sostituisce le istruzioni operative. Anche il contenuto delle istruzioni operative deve essere letto attentamente e seguito!

bd.com/rowa

BD, il logo BD, Rowa, Smart e Vmax sono marchi di fabbrica di Becton, Dickinson and Company o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2024 BD. Tutti i diritti riservati. (Jan-2024 NPM-3762)

