

BD Rowa™ Vmax/Smart

Situaciones críticas

Consejos importantes

- Asegúrate de que **no** quedan **objetos** en el interior antes de poner en marcha la máquina.
- **Nunca coloques** nada en los estantes.
- Utiliza la **espátula de ayuda** para retirar los envases.
- Asegúrate de estar a la **altura del estante** al retirar los envases.

Entrar en la máquina

- 1 Abre la puerta  con el **botón** correspondiente en la pantalla.
- 2 **Abre** la puerta cuando aparezca el mensaje en la pantalla.
- 3 Entra en la máquina.

Resolver errores de parada

El robot no arrancará hasta que se hayan resuelto todos los errores.

- 1 **Entra** en la máquina (descrito anteriormente).
Consejo: ¡Lleva contigo la espátula de ayuda cuando entres en la máquina!
- 2 Retira todos los envases del **brazo de recogida**.
- 3 Retira todos los envases de la **fila** indicada:
 - Sección (marcada en el techo)
 - Estante (marcado en el soporte metálico)
 - Fila (la fila de envases, contados desde la izquierda)
Consejo: ¡Los espacios vacíos no cuentan como fila!

Si es necesario, o si no estás seguro, ¡despeja todo el estante!

- 4 **Selecciona en la pantalla** la acción que has realizado.

Funcionamiento de emergencia

Si la máquina no arranca, puedes extraer los envases manualmente mediante el **funcionamiento de emergencia**.

- 1 **Activa** el funcionamiento de emergencia con el botón correspondiente en la pantalla.
- 2 **Solicita un envase** a través del programa informático de la farmacia o a través de **Vista general de artículos**.
- 3 **Entra** en la máquina (descrito anteriormente).
- 4 **Retira** manualmente el envase indicado y los que tenga delante.
No colocar ningún envase retirado de nuevo en el estante.
- 5 **Selecciona en la pantalla** la acción que has realizado.

Resolver errores de escaneo

Si el robot muestra la notificación **Hay que comprobar estantes**:

- 1 **Pulsa** sobre la notificación.
- 2 Selecciona la opción **Extraer** si está disponible. El robot extraerá los envases por la salida de emergencia.
- 3 Selecciona la opción **Reubicar**. El robot reubicará los envases marcados como correctos.
- 4 Entra en la máquina y vacía todo el estante.
*Consejo: La indicación **Estante XIY** debe leerse como **Sección X, Estante Y**.*
- 5 Después de vaciar el estante, pulsa el botón **Estante vaciado**.



¿Quieres saber más?

Visita el BD Rowa™ Customer Learning Center en <https://clc.rowa.de>.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el servicio técnico de BD Rowa™.

Este documento no sustituye al manual de instrucciones.

El contenido de las instrucciones de funcionamiento también debe leerse detenidamente y respetarse!

bd.com/rowa

BD, el logotipo de BD, Rowa, Smart y Vmax son marcas comerciales de Becton, Dickinson and Company o sus filiales. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2024 BD. Todos los derechos reservados. (Jan-2024 NPM-3562)

 **BD Rowa™**