

BD Rowa™ Vmax/Smart

Situazioni critiche

Consigli importanti

- Prima di avviare la macchina, accertarsi che non vi siano oggetti all'interno.
- Non collocate mai nulla sugli scaffali.
- Utilizzare il dispositivo di rimozione per rimuovere le confezioni.
- Assicurarsi di essere all'altezza del ripiano quando si rimuovono le confezioni.

Accesso alla macchina

- 1 Aprire la porta  con il pulsante corrispondente sullo schermo.
- 2 Aprire lo sportello solo quando il messaggio di conferma appare sullo schermo.
- 3 Inserire la chiusura di sicurezza.

Risoluzione di un errore di arresto

Il robot non si avvia finché non sono stati risolti tutti gli errori di arresto.

- 1 Accedere la macchina (come descritto sopra).
Suggerimento: Portare con sé il dispositivo di rimozione quando si entra nella macchina!
- 2 Rimuovere tutte le confezioni dal gruppo di presa.
- 3 Rimuovere tutte le confezioni dalla fila indicata:
 - Baia (segnata sul soffitto)
 - Ripiano (contrassegnato sul supporto metallico)
 - Fila (la fila di confezioni, contate da sinistra)*Suggerimento: gli spazi vuoti non contano come file!*

Se necessario, o se non siete sicuri, svuotate l'intero scaffale!

- 4 Selezionare sullo schermo l'azione effettuata.

Operazione di emergenza

Se la macchina non riesce ad avviarsi, è possibile prelevare manualmente i prodotti attivando il funzionamento di emergenza.

- 1 **Attivare** il funzionamento di emergenza con il pulsante corrispondente sullo schermo.
- 2 **Richiedere una confezione** attraverso il sistema informatico della farmacia o attraverso la **Panoramica degli articoli**.
- 3 **Entrare** nella macchina (come descritto sopra).
- 4 **Rimuovere** manualmente la confezione indicata e quelle che la precedono.
Non rimettete mai sugli scaffali le confezioni che avete rimosso!
- 5 **Selezionare sullo schermo** l'azione effettuata.

Risoluzione di un errore di giacenza dopo scansione

Se il robot visualizza la notifica **Scaffali da controllare**:

- 1 **Fare clic** sulla notifica.
- 2 Selezionare l'opzione **Uscita**, se disponibile.
La macchina emetterà ora confezioni sconosciute all'uscita di manutenzione del magazzino.
- 3 Selezionare l'opzione **Trasferimento**.
Il robot riposizionerà su altri ripiani tutti i prodotti che sono stati contrassegnati come corretti durante la scansione.
- 4 Entrare nella macchina e togliere manualmente tutte le confezioni rimanenti dallo scaffale.
*Suggerimento: L'indicazione **Scaffale XIY** deve essere letta come **Baia X, Scaffale Y**.*
- 5 Dopo aver svuotato il ripiano, fare clic sul pulsante **Ripiano svuotato**.



Vuoi saperne di più?

Visita il BD Rowa™ Customer Learning Center all'indirizzo <https://clc.rowa.de>.

In caso di domande, non esitate a contattare il servizio di assistenza BD Rowa™.

Questo documento non sostituisce le istruzioni operative. Anche il contenuto delle istruzioni operative deve essere letto attentamente e seguito!

bd.com/rowa

BD, il logo BD, Rowa, Smart e Vmax sono marchi di fabbrica di Becton, Dickinson and Company o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2024 BD. Tutti i diritti riservati. (Jan-2024 NPM-3777)

 **BD Rowa™**