



BD Rowa™ ProLog / BD Rowa™ iProLog

全自動入庫システム

BD Rowa™ ProLog / BD Rowa™ iProLog ワンタッチの入庫作業

BD Rowa™ ソリューションの全自動入庫システムの機能により、新しい薬局経営の可能性を引き出します。外付けソリューションまたは一体型ソリューションとして利用できます。

医薬品・商品の手動での入庫には、多くの時間がかかることがあります。BD Rowa™ ProLog / iProLog を使用すれば、入庫を完全に自動化することが可能です。操作は非常に簡単で、「開始ボタン」を押すだけです。

そのあとは、システムが完全に自動で 24 時間体制で処理します。二次元バーコードを読み取り、有効期限を特定できるため、在庫管理の精度が向上します。

✔ 完全に自動化された入庫

手動の作業はありません。BD Rowa™ ProLog / iProLog は、仕分け、スキャン、および入庫を全自動で行います。

✔ ラウンドパックも入庫可能

スクエアパックとラウンドパックの両方を処理できます。

✔ 低メンテナンス

Web ベースのクラウドソリューションにより、パック情報はすべての薬局で利用できます。

✔ 外付けタイプ / 一体型タイプの 2 つのソリューション

BD Rowa™ Vmax 自動入庫払出システムに統合された一体型タイプまたは外付けタイプのソリューションとして利用できます。他フロアなどへの接続はコンベヤーベルトで接続することも可能です。

✔ BD Rowa™ Vmax オーバーナイト機能

読み取り不可能なパックは別ボックスに分類し、作業を続行します。それらの読み取れなかったものについては翌日再処理を行うことが可能です。





BD Rowa iProLog™ 一体型ソリューション

Rowa iProLog を使用すると、商品を BD Rowa™ Vmax へ直接、すべて自動的に入庫できます。同時に、入庫ベルトによる半自動入力も可能です。一体型のソリューションであることで、すべての入庫タスクを一つの機器で完了できます。



BD Rowa ProLog™ 外付けソリューション

外付けの BD Rowa ProLog™ を使用すると、システムはほぼどこからでもロードできます。システムに直接、Rowa コンベア技術を使用してシステムからリモートで、さらには別の階からでもロードできます。これにより、ワークフローに適應するための最大限の柔軟性が保証されます。

テクニカルデータ

入庫容量	スクエアパッケージのみ	約 1 時間あたり 150 ~ 200 パッケージ
	正方形と円形のパッケージ	約 1 時間あたり 120 パッケージ
入庫可能な パッケージ	スクエアパッケージ	
	最小パッケージの寸法 (D × W × H)	35 × 15 × 15 mm
	最大パッケージの寸法 (D × W × H)	230 × 145 × 140 mm
	重量	5 ~ 800 g
	ラウンドパッケージ	
	最小パッケージの寸法	直径 45 mm、高さ : 35 mm
	最大パッケージの寸法	直径 140 mm、高さ : 145 mm
重量	5 ~ 800 g	
音のレベル		平均音圧レベル Lp, m は 55.6 dB (A) (ProLog 外部バッファークベルト付き)
バーコード		CPN、CPN8、EAN、および 2D バーコードの認識と処理
オプション		印刷またはパンチされた有効期限の認識と処理。 クラウドソリューションにアクセスするには、インターネット接続が必要です。

		BD Rowa ProLog™ 外付けソリューション	BD Rowa iProLog™ 一体型ソリューション
利用可能なシステム		Vmax 130, 160, 210, 320	RowaVmax 160 (長さ 3.50 m の正面入力を備えたもの) Rowa Vmax 320
入庫オプション		システム上で直接	システムに統合
		コンペア技術により BD Rowa™ Vmax から分離	右または左の BD Rowa™ Vmax (入力ベルトの反対側)
容量		BD Rowa™ システムから離れた場所からの入庫	常に正面からの入庫
		240 パッケージ / メートルバッファークベルト	約 250 パッケージ
バッファークベルト	全高	約 0.9 メートル	
	幅	0.5 メートル	0.29 メートル
	長さ	1.00 / 1.50 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00 / 7.00 / 8.00 m + 0.24 m グリップ付き	約 0.89 メートル
BD Rowa™ Vmax の容量の損失		外付けタイプのため容量の損失なし	約 1,700 パッケージ
寸法 (L × W × H)		1,680 × 531 × 1,625 mm	分 2,440 × 348 × 1,535 mm
重量 (ベルトなし)		約 300kg	約 145 kg
電氣的パラメータ		2 A、230 V、50/60 Hz	1 A、230 V、50/60 Hz
消費電力	使用率 100%	211 W	150 W
	使用率 0%	161 W	88 W

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

本社: 〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ
カスタマーサービス ☎ 0120-8555-90 FAX: 024-593-3281

bd.com/jp/

