

BD Rowa™ Vmax/Smart

Checkliste Instandhaltung

Lagerpflege

Aufgabe	Empfehlung	Verantwortlich
Abgelaufene Bestände prüfen	Monatlich	
Kontrolle der nicht verwendeten Bestände	Monatlich	
Bestandsabgleich mit Apotheken-IT-System	Täglich, mind. wöchentlich	

Wartung

Aufgabe	Empfehlung	Verantwortlich
Fehler beheben	Täglich	
Neustart der Anlage	Mind. wöchentlich	
Fächer scannen	Monatlich oder bei Bedarf	
Griptape prüfen	Monatlich	
Ersatzteilset prüfen	Monatlich	

Reinigung

Aufgabe	Empfehlung	Verantwortlich
Sensoren reinigen	Wöchentlich	
Spindel reinigen	Alle 4 Monate	
Teppich saugen	Alle 4 Monate	
Fächer reinigen	Mit Reinigungsmodul: alle 6 Monate Ohne Reinigungsmodul: einmal pro Jahr	

Anmerkungen



Wollen Sie mehr lernen?

Besuchen Sie das BD Rowa™ Kunden Lerncenter via <https://clc.rowa.de>.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an Ihren lokalen Service Desk zu wenden.

Dieses Dokument ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Auch der Inhalt der Betriebsanleitung sollte sorgfältig gelesen und beachtet werden!

bd.com/rowa

BD, das BD-Logo, Rowa, Smart und Vmax sind Marken von Becton, Dickinson and Company oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2024 BD. Alle Rechte vorbehalten. (Jan-2024 NPM-3779)

