

BD Rowa™ Vmax/Smart

Liste de contrôle pour l'entretien

Gestion de stock

Tâche	Recommandation	Responsable
Vérifier les stocks périmés	Mensuel	
Vérifier les stocks inutilisés	Mensuel	
Comparaison des stocks avec le système informatique de la pharmacie	Quotidien, min. hebdomadaire	

Maintenance

Tâche	Recommandation	Responsable
Résoudre les erreurs	Quotidien	
Redémarrer le robot	Min. hebdomadaire	
Numériser les étagères	Mensuel ou si nécessaire	
Vérifier les bandes adhésives	Mensuel	
Vérifier le kit de rechange	Mensuel	

Nettoyage

Tâche	Recommandation	Responsable
Nettoyer les capteurs	Hebdomadaire	
Nettoyer la broche	Tous les 4 mois	
Passer l'aspirateur sur la moquette	Tous les 4 mois	
Nettoyer les étagères	Avec module de nettoyage : tous les 6 mois Sans module de nettoyage : une fois par an	

Notes



Vous voulez en savoir plus ?
Visitez le BD Rowa™ Customer Learning Center à <https://clc.rowa.de>.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service BD Rowa™.

Ce document ne remplace pas le mode d'emploi. Le contenu du mode d'emploi doit également être lu attentivement et respecté !

bd.com/rowa

BD, le logo BD, Rowa, Smart et Vmax sont des marques commerciales de Becton, Dickinson, and Company ou de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2024 BD. Tous droits réservés. (Jan-2024 NPM-3780)

